

Инструкция к инкубаторам. (И48-1, И48-3, И48-4, И96-4)



Комплектация:

Инструкция,
инкубатор,
кабель питания,
автоматический лоток для яиц.

Содержание:

1. Проверка при первом включении
2. Установка температуры
3. Установка параметров температурных датчиков оповещения (AL и AH)
4. Установка параметров оповещения датчиков влажности (AS)
5. Калибровка температурного сенсора (CA)
6. Установка нижнего и верхнего температурных пределов (HS и LS)
7. Символы на дисплее

1. Проверка при первом включении

- 1.1. Соединить разъем перевертывающего механизма яиц с внутри каретки для яиц
- 1.2. Подключить электро кабель к электро разъему , находящемуся на задней части инкубатора и включить в розетку
- 1.3. Включить электропитание
- 1.4. Нажать кнопку включения
- 1.5. Раздастся звук сигнального зуммера в связи с низкой температурой/влажностью
- 1.6. Нажать любую из зеленых кнопок для отмены сигнала
- 1.7. Открыть инкубатор и налить воду в специальную емкость для воды для увеличения влажности
- 1.8. Оставить включенным на два часа для проверки системы автоматического перевертывающего яиц

2. Установка температуры

- 2.1. Нажать кнопку «SET» один раз
- 2.2. Нажимая + или - выбрать нужную температуру
- 2.3. Нажать кнопку «SET» для выхода

Инкубатор имеет заводскую установку температуры на 38 С , начиная с 19 по 20 день высиживания, эта температура становится высокой, рекомендуется снизить ее до 37.6С.

3. Установка параметров температурных датчиков оповещения (AL и AH)

Заводская установка зуммера сигнала температурного датчика (падение/повышение температуры в инкубаторе), установлен на разницу температуры на 1С выше/ниже установленной желаемой, поэтому у вас нет необходимости менять данный параметр.

- 3.1. Оповещение о падении температуры

- 3.1.1. Нажать и удерживать кнопку «SET» три секунды
- 3.1.2. нажать + или – пока не появится на дисплее код AL
- 3.1.3. нажать кнопку «SET»
- 3.1.4. нажать + или – для выбора нижнего предела температуры

3.2. Установка оповещения о повышении температуры

- 3.2.1. Нажать и удерживать кнопку «SET» три секунды
- 3.2.2. нажать + или – пока не появится на дисплее код AH
- 3.2.3. нажать кнопку «SET»
- 3.2.4. нажать + или – для выбора верхнего предела температуры

4. Оповещение о повышении/понижении влажности (AS)

Заводская установка зуммера сигнала датчика влажности (падение влажности в инкубаторе), установлен на уровень влажности 45%, поэтому у вас нет необходимости менять данный параметр.

- 4.1. Установление оповещения о низком уровне влажности AS
- 4.2. Нажать и удерживать кнопку «SET» три секунды
- 4.3. нажать + или – пока не появится на дисплее код AS
- 4.4. нажать кнопку «SET»
- 4.5. нажать + или – для выбора нижнего предела влажности

Наполнение водяных емкостей увеличит влажность до 60% в зависимости от наружного уровня влажности и времени года. Рекомендуется наполнять обе водяные емкости каждые 4 или 5 дней, на 18 день при отключении системы переворота, так же наполнить емкости для увеличения влажности до 65%.

5. Калибровка температурного сенсора (CA)

Температурный сенсор имеет заводские настройки на 0С. Калибровка производится, в случае, если вы обнаружили, что данные термометра инкубатора не совпадают с данными вашего правильно настроенного термометра.

- 5.1. Калибровка температурного сенсора CA
- 5.2. Нажать и удерживать кнопку «SET» три секунды
- 5.3. нажать + или – пока не появится на дисплее код CA
- 5.4. нажать кнопку «SET»
- 5.5. нажать + или – для выбора правильной температуры

6. Установка верхнего и нижнего температурного предела (HS и LS)

HS верхний температурный предел и LS нижний температурный предел, имеют заводские несменяемые настройки желаемой температуры для оптимального высиживания яиц. Верхний температурный предел установлен на 38.2С, нижний температурный предел установлен на 37.4С. Таким образом, температурные условия могут быть только снижены с 38.2 до 37.4, а нижний предел не может быть снижен, даже при нажатии кнопки «-«. Так же не может быть увеличен и верхний температурный предел по тем же основаниям.

- Это сделано для предотвращения порчи яиц в случае неумелого выставления температурного режима.

7. Символы на дисплее:

Номер	Символ	Значение	Заводские установки
3.1.	AL	Установка нижнего предела температуры датчика оповещения	1 С
3.2.	AH	Установка верхнего предела температуры датчика оповещения	1 С
4.1.	AS	Установка параметра оповещения низкого уровня влажности	45%
5.1.	CA	Калибровка температурного сенсора	0 С
6	HS	Верхний предел температурного режима	39,5 С
6	LS	Нижний предел температурного режима	30 С